



Installatie instructie ophangkit



Deze ophangset is geschikt om de Coanda® zowel horizontaal als ook verticaal op te hangen. Bij verticale montage komen de beugels aan de bovenzijde, met bijgeleverde draadstangen. Bij horizontale montage aan de onderzijde, dan vervallen de bijgeleverde draadstangen. Uw voorbereiding bestaat uit het monteren aan plafond van 4 draadstangen M6, op de breedte van het toestel en 30cm op de beugel afstand. Bij horizontale montage dient u ervoor te zorgen dat er minimaal 20 tot 25 cm ruimte tussen toestel en plafond aanwezig is, anders is onderhoud aan de filters niet mogelijk.

Verticale montage:

1. Verwijder beide deksels van het toestel.
2. Draai de bijgeleverde draadeinden in één ophangbeugel aan de hoge kant zover in, dat deze 2 vingers dik voorbij de hoge zeskantmoer uitsteken.
3. Schuif beide beugels over de zijkant van het toestel op de plek waar gewenst is.
4. Nu kunnen de draadstangen in de tegenoverliggende beugel gedraaid worden, zorg dat beide beugels het toestel opsluit. Verdeel de draadeinden gelijk zodat de uiteinden gelijk liggen met de breedte van het toestel.
5. Met een steeksleutel 10mm is het mogelijk de speling in de opsluiting weg te werken.
6. Schuif de bijgeleverde schroefogen met het oog over het uitstekende gedeelte van de draadstang en sluit deze op met de bijgeleverde zelfborgende moeren.
- Daar kunt u draadstangen M6 indraaien die u aan het plafond gemonteerd heeft. Zorg dat de draadstangen evenver in de hoge moer zitten.
7. De zijdeksels van het toestel weer terugplaatsen.



Foto's van set voor verticale bevestiging.

Horizontale montage:

1. Verwijder de deksel waar de motoren achter zitten, dit wordt de onderzijde.
2. Schroef de ophangbeugels op de draadstangen M6 die u aan het plafond gemonteerd heeft.
3. Nu kunt u het toestel aan 1 kant in de beugel hangen en daarna in de andere beugel, het toestel hangt gereed.
4. Pas de deksel eerst voordat u deze vast gaat zetten. Waarschijnlijk zult u de deksel met iets kracht over de beugels moeten drukken. Daarna pas met de kunstof schroeven de deksel terugzetten.